Instandhaltung von Druckschächten und Druckleitungen

EKAS-Arbeitstagung
8. November 2012
Biel/Bienne

Inhalt der Präsentation

- Aspekte der Arbeitssicherheit.
 - Baustelleninstallationen und Betrieb von Baustellen.
- Aspekte der Arbeitshygiene.
 - Schädigende Expositionen.
- Aspekte der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit.
 - Arbeitszeiten, Arbeitsbewilligungen und medizinische Untersuchungen.

Aspekte der Arbeitssicherheit

Laurent Martin

Sicherheitsingenieur

Suva – Abteilung Arbeitssicherheit

Bereich Bau

1001 Lausanne

laurent.martin@suva.ch

Kanton Wallis

Flüsse und Stauanlagen

Quelle: Kanton Wallis

Kanton Wallis

Pump- und Turbinenzentralen

Quelle: Kanton Wallis

Kanton Wallis

Wasserzuleitungsnetze

Quelle: Kanton Wallis

Kanton Wallis

Einige Zahlen

Grande-Dixence

- **160 km** Druckschächte und Druckleitungen.
- Durchmesser der Druckleitungen zwischen **0,75 m** und **4,50 m**.
- Gefälle der Druckleitungen zwischen **30%** und **65%**.

Methoden der Instandsetzung

Wasser-Hochdruckreinigungs-
Roboter

- Wasser-Hochdruckreinigung.
 - $P = 2'000$ bis $3'000$ bar.
- Sandstrahlen.
- Grundanstrich.
 - Auftrag mit Airless-Spritzgerät.
- Schlussanstrich.
 - Auftrag mit Rolle oder Airless-Spritzgerät.

Quelle: Lassarat

Baustelleninstallationen

Vorbereitungsarbeiten

Aussenisoliationsarbeiten.

Demontage eines Leitungsbogens.

Baustelleninstallationen

Schachtkopf und Schachtsohle

Obere Zugangsrampe.

Schutzvorrichtung in der Schachtsohle.

Baustelleninstallationen

Winden und Drahtseilführungen

Material- und Passagierwinde.

Umlenkrollen für Zugseile.

Baustelleninstallationen

Winden und Drahtseilführungen

- Die für den Personentransport installierten Winden müssen den Sicherheitsanforderungen genügen, die in folgenden Richtlinien festgehalten werden:
 - Maschinenrichtlinie **2006/46/EG**
- oder
- Richtlinie über Seilbahnen für den Personenverkehr **2000/9/EG**.

Baustelleninstallationen

Fahrzeuge

Wagen zur Personalförderung.

Wagen für Sandstrahleinheiten.

Baustelleninstallationen

Lüftung und Klimatisierung

Lüftung und Klimatisierung am Anfang der Druckleitung.

Monoblock-Klimaanlage während der Installation.

Gefahren

- Mechanisch.
- Elektrisch.
- Physikalisch-chemisch, schädliche Stoffe.
- Absturz von:
 - Personen.
 - Material.
- Brände und Explosionen.
- Belastungen des Bewegungsapparats.

Publikationen

Bestellnummer: 6514.

Bestellnummer: 2869/26.

Aspekte der Arbeitshygiene

Jean-Claude Suard

Arbeitshygieniker

Westschweizer Universitätsinstitut für
Gesundheit am Arbeitsplatz (IST)

1011 Lausanne

info@i-s-t.ch

Arbeitshygiene

- Besonderheiten:
 - Komplexe örtliche Beschaffenheit.
 - Räumliche Abgeschlossenheit.
 - Zusammentreffen verschiedener Expositionen.

Physikalisch-chemische Gefährdungen

	Wasser-Hochdruck	Sandstrahlen	Malerei
Gefährliche Substanzen	Bestandteile der Beschichtung: inerte Stäube, Asbest, Zink, Chrom, Blei, PAK, PCB, ...	Inerte Stäube, kristallines Silizium	Zinkoxid , Lösungsmittelnaphtha, Xylol , Ethylbenzol, n-Butanol, Isocyanate, Epoxidharze , Bisphenol A, Phenol, m-Xylenediamine, ... (und gelegentlich kristallines Silizium)
VME	0.05 ppm bis 100 ppm // 0.15 mg/m ³ bis 10 mg/m ³		
Flammpunkt	ab 23 °C		
Explosionsgrenzen	zwischen 0.5% (UEG) et 19% (OEG)

Weitere schädigende Einflüsse...

	Wasser-Hecht	Sandstrahl	Malerei
Geräusche			
Substanzen			Cyanide, Phenol A, Phenol, Diamine, ... (gelegentlich kristallines Silizium)
Staub			10 mg/m ³
Temperatur			
Beleuchtung			
andere			

+ Lärm

+ Klima

+ Arbeitshaltung

+ künstliche Beleuchtung

Präventionsmassnahmen

- Lüftungssystem.
 - Kontinuierlicher, absinkender Luftdurchfluss.
 - Luftflussgeschwindigkeit: 0,3 bis 1,5 m/Sek. (je nach Baustelle).
 - Arbeiten oberhalb schädigender Emissionen.
- Instruktion der Operateure.
- Arbeiten gemäss geltender Richtlinien.
- Angepasste persönliche Schutzausrüstung.

Präventionsmassnahmen

- Lüftungssystem.
 - Kontinuierlicher, absinkender Luftdurchfluss.
 - Luftflussgeschwindigkeit: 0,3 bis 1 m/Sek. (je nach Baustelle)
 - Arbeiten oberhalb schädigender Emissionen.
- Instruktion der Operateure.
- Arbeiten gemäss geltender Richtlinien.
- Angepasste persönliche Schutzausrüstung.

In der Theorie...

Wasser-Hochdruckreinigung - Situation

Quelle: Lassarat

Quelle: Hubert Etter SA

Wasser-Hochdruckreinigung - Exposition

- Exposition = unter Kontrolle:
 - Belüftung der Leitung.
 - Vorwiegend roboterisierte Arbeiten.
 - Manuelle Arbeiten an der Spritzdüse mit angemessener Atemschutzausrüstung.

Wasser-Hochdruckreinigung - Exposition

- Kritischer Punkt:
 - Operateur zwischen 5 und 10 m oberhalb mit variablem Atemschutz:

FFP3 oder A2 oder ohne...

→ Potentiell bedeutende Exposition im Fall von Funktionsstörungen der Lüftungsanlage!

Sandstrahlen - Situation

Quelle: ZSM SA

Sandstrahlen - Exposition

- Exposition = unter Kontrolle:
 - Belüftung der Leitung.
 - Arbeitende mit angepasstem Atemschutz:
Atemschutzmaske mit Frischluftzufuhr.
- Kritischer Punkt:
 - Unterhalt und Lagerung der persönlichen Schutzausrüstung.

→ Kontamination von Hauben/Masken.

MALERARBEITEN - Situation

Quelle: ZSM SA

Malerarbeiten - Exposition

- Prävention bezüglich Exposition:
 - Belüftung der Leitung.
 - Atemschutz = variabel (je nach Betrieb):
 - Halbmaske FFP3;
 - oder Vollmaske A2P2;
 - oder Frischluft-Schlauchgerät.

→ Effizienter Schutz? Ausreichender Schutz?

Malerarbeiten - Fallstudie

Malerarbeiten - Massnahmen bei Xylol

Malerarbeiten – Massnahmen zur Luftzirkulation

Malerarbeiten - Funktionsstörungen

Fazit aus den Beobachtungen

- «Schützender» Luftdurchfluss nicht garantiert!
- Atemschutz nicht immer angepasst.
- Fehleinschätzung der Gesundheitsrisiken.
- Mangelnde Kenntnisse der PSA-Besonderheiten.
- Mangelnde Kenntnisse der Lüftungsprinzipien.
 - **Unkontrollierte Exposition der Arbeiter.**
 - **2 Entscheide zur Einstellung der Arbeiten.**

Aspekte der Arbeitsbedingungen und der Gesundheit

Pierre-André Wendling

Sicherheitsingenieur

Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und
Arbeitsverhältnisse (DAA)

1950 Sion

Pierre-Andre.WENDLING@admin.vs.ch

Die Interaktionen

Die verschiedenen Rollen

Bauherr

- Dienstleistungsunternehmen.
- Plant den Unterhalt und die Sanierung der Druckleitungen.
- Legt die zur Ausführung verschiedener Arbeiten notwendige Stilllegungsdauer fest.
- Schweizer oder europäische Unternehmen.
- Führen die vom Betreiber in Auftrag gegebenen Arbeiten aus oder geben sie an Subunternehmen weiter.

Eigentümer

Subunternehmer

Die Vorbereitungsphase

Bauherr

- Erstellt einen **Si-Ge-Bau** und verteilt ihn an die beauftragten Unternehmer oder Subunternehmer.
- Betrieben, die über ein System für **Sicherheit- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (SGA)** verfügen, den Zuschlag erteilen.
- Nimmt Kontakt auf mit den **DO** (Suva und KAI).
- Verfügen über ein **SGA-System** für ihren Betrieb.

Subunternehmen

Die Vorbereitungsphase

Si-Ge-Bau

- Organisation der Erste-Hilfe-Massnahmen.
- Hygiene und Arbeitsbedingungen.
- Gefahreninventar.
- Richtlinie bezüglich Naturgefahren.
- ...

www.suva.ch/phs

Anzahl Teilnehmender!

Feststellungen vor Ort

Bauherr

- Schlechte Beurteilung der Arbeiten.
- **Si-Ge-Bau!**
- Zu viele Subunternehmer.
- Erbärmliche Verhältnisse bezüglich Hygiene und Arbeitssicherheit.

Subunternehmer

Gesundheit und Sicherheit → Leistungen!

Festgestellte Probleme

DO

Ärztliche Untersuchungen

Pausen

Festgestellte Probleme

DO

Ärztliche Untersuchungen

Pausen

Durchführungsorgane

DO

- Arbeitsbewilligungen.
 - Aufgezwungene Schichtarbeit oder ununterbrochener Betrieb.
 - Missbräuchliche Arbeitszeiten.
 - Zuständigkeit bezüglich Ausstellung von Bewilligungen?

Nacht- oder Sonntagsarbeit

DO

		Quantitative Kriterien (40 ArGV 1)	
		Vorübergehend (≤ 3 Monate, ≤ 6 Sonntage)	Dauernd oder wiederkehrend
Qualitative Kriterien (17 - 19 ArG & 27 - 28 ArGV 1)	Vorübergehend: bei dringendem Bedürfnis		
	Dauernd oder wiederkehrend: aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich		

Nacht- oder Sonntagsarbeit

DO

		Quantitative Kriterien (40 ArGV 1)	
		Vorübergehend (≤ 3 Monate, ≤ 6 Sonntage)	Dauernd oder wiederkehrend
Qualitative Kriterien (17 - 19 ArG & 27 - 28 ArGV 1)	Vorübergehend: bei dringendem Bedürfnis		
	Dauernd oder wiederkehrend: aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich		

Nacht- oder Sonntagsarbeit

DO

		Critères quantitatifs (40 OLT 1)	
		<i>Temporaire</i> (≤ 3 mois, ≤ 6 dimanches)	<i>Régulier ou périodique</i>
Critères qualitatifs (17 - 19 LTr & 27 - 28 OLT 1)	<i>Temporaire avec Besoin urgent</i>	KAI	
	<i>Régulier ou périodique avec Indispensabilité technique ou économique</i>		SECO

Nacht- oder Sonntagsarbeit

DO

		Quantitative Kriterien (40 ArGV 1)	
		<i>Vorübergehend</i> (≤ 3 Monate, ≤ 6 Sonntage)	<i>Dauernd oder wiederkehrend</i>
Qualitative Kriterien (17 - 19 ArG & 27 - 28 ArGV 1)	<i>Vorübergehend: bei dringendem Bedürfnis</i>	KAI	
	<i>Dauernd oder wiederkehrend: aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich</i>	Grauzone: KAI oder SECO	SECO

Nacht- oder Sonntagsarbeiten

DO

		Quantitative Kriterien (40 ArGV 1)	
		Vorübergehend (≤ 3 Monate, ≤ 6 Sonntage)	Dauernd oder wiederkehrend
Qualitative Kriterien (17 - 19 ArG & 27 - 28 ArGV 1)	Vorübergehend: bei dringendem Bedürfnis	KAI	
	Dauernd oder wiederkehrend: aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen unentbehrlich	SECO	SECO

Festgestellte Probleme

DO

Ärztliche Untersuchungen

Pausen

Ärztliche Untersuchungen

ArG

- Obligatorisch **bei regelmässiger oder vorübergehender Nachtarbeit.**
- Alle zwei Jahre..

→ Eignungsverfügung, bedingte Eignungsverfügung oder Nichteignungsverfügung.

In der Praxis: keine ärztliche Untersuchung.

Ärztliche Untersuchungen

OPA

- Medizinische Prophylaxe.
- Bei der Suva beantragen → bei erhöhter Gefahr.

Kriterien: Exposition > 200 Stunden oder 30 Tage/Jahr

→ Eignungsverfügung, bedingte Eignungsverfügung oder Nichteignungsverfügung.

In der Praxis: nicht bindend.

Hängige Anfrage des KAI-VS zuhanden der Suva.

Festgestellte Probleme

DO

Ärztliche Untersuchungen

Pausen

Pausen

- ¼ Stunde ab täglicher Arbeitszeit von 5,5 Stunden.
- ½ Stunde ab täglicher Arbeitszeit von 7 Stunden.
- Gute hygienische Verhältnisse.
- Toiletten in der Nähe des Arbeitsplatzes.

In der Praxis: Arbeitszeiten von 8 Stunden ohne...

Anfrage des KAI-VS beim IST.

Neue kantonale Anforderungen (KAI-VS)

Schlussfolgerungen

- In Erwartung einer Stellungnahme der Ateilung für Arbeitsmedizin der Suva.

Santé et sécurité au travail

Liste de contrôle Réfection de puits blindés

Points essentiels (santé et hygiène) à traiter avant le début du projet ou des travaux à l'attention de l'adjudicateur, des adjudicataires et des éventuels sous-traitants

Multitude vous les différents paramètres liés à la /Mission de cette liste dans votre entreprise ?

- Les nuisances (bruyance etc.)
- Dangers mécaniques
- Dangers de chute
- Dangers électriques
- Substances nocives (chimiques, biologiques)
- Dangers d'incendie et d'explosion
- Dangers thermiques
- Conditions physiques particulières (travail, rayonnement)
- Conditions liées à l'environnement de travail
- Conditions relatives aux risques liés au bruit
- Conditions psychiques
- Actions préventives
- Défaillances de l'équipement en énergie
- Équipements de travail

La présente liste de contrôle vous permettra de mieux appréhender les dangers et les paramètres liés à votre projet.

**CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS**

Le Service de la Santé, des
Affaires Sociales et de l'Éducation
Participe à la réalisation de
cette liste de contrôle de Santé
et Sécurité au Travail.

Cette liste de contrôle n'a pas le statut de Sécurité technique (i.e. prescription des plans).

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Grande-Dixence

Quelle: Kanton Wallis